



Carrara de mármol

El mármol de Carrara es un material natural que añadirá un extra de chispa y exclusividad al diseño de tu cocina de exterior. Cuando se mantiene adecuadamente, durará toda la vida.

Para lograr productos de la más alta calidad y niveles de diseño premium, trabajamos únicamente con Bianco Carrara C apomazado, uno de los tipos más finos y característicos de Carrara.

Cada pieza de mármol de Carrara tiene su apariencia específica en términos de colores y patrones. Por lo tanto, tenga en cuenta que las imágenes y las fotos no le harán justicia al mármol de Carrara.

Cuidados normales

El mármol de Carrara es un material poroso sensible a los líquidos ácidos y coloreados ya las altas temperaturas. Los líquidos con pH y/o color bajos, como el vino, los cítricos u otras sustancias ácidas, pueden dejar marcas y manchas. La materia del pescado o la carne también puede manchar la superficie.

- Siempre use un posavasos debajo de vasos y agarraderas para ollas y sartenes calientes.
- Cualquier líquido o mancha debe limpiarse inmediatamente para reducir el riesgo de daño permanente.
- Después de cada uso, limpie cuidadosamente su Carrara con un paño fino y agua jabonosa suave con un nivel de pH neutro. Preferiblemente, utilice únicamente productos detergentes específicos para mármol.

Mantenimiento

El mármol de Carrara es un material exclusivo de la naturaleza que necesita cuidados especiales para mantener sus cualidades.

- Antes de ponerlo en uso, pulirlo a fondo con aceite de mármol.
- Pula la piedra con aceite para mármol regularmente durante todo el año para proteger la superficie y mantener su hermoso acabado.
- Mantenga siempre el mármol a temperaturas superiores a 10°C/50°F para reducir el riesgo de grietas.

¡Importante!

- No guarde el mármol al aire libre cuando hace frío. A bajas temperaturas, puede agrietarse. Manténgalo siempre adentro cuando las temperaturas estén por debajo de los 10 °C/50 °F.
- No coloque ollas o sartenes calientes directamente sobre el mármol. Las altas temperaturas pueden hacer que el mármol se agriete.
- El mármol es sensible a sustancias ácidas y coloreadas como líquidos ácidos, salsas y alimentos como pescado y carne. Asegúrese de limpiar la superficie inmediatamente después de cada uso para mantenerla en perfectas condiciones.

Garantía

La garantía cubre defectos de fabricación, defectos de diseño evidentes e imperfecciones superficiales. Algunos de nuestros productos no están tratados y desarrollarán una pátina natural después de un tiempo de uso. Esto es perfectamente normal y no está cubierto por la garantía. Recomendamos utilizar nuestras fundas de lujo hechas a medida para una protección óptima. Para evitar el moho y otros daños relacionados con un ambiente húmedo, recomendamos enfáticamente colocar algo entre el producto y la cubierta para una máxima circulación de aire.

LA GARANTÍA NO APLICA CUANDO:

- Se produce un accidente después de haber recibido la mercancía.
- Negligencia.
- Uso inadecuado o no previsto.
- Incumplimiento de las pautas de cuidado y mantenimiento.
- No protegido de las heladas.